

Guia de Configuração

Funções dos botões

1. **Set -/0** - Normal / Programação
2. **Bateria** - Bateria ON/ OFF
3. **Mode** - Selecionar função diretamente
4. **Reset** - Reiniciar
5. **+** - Para aumentar o valor do ajuste por um
6. **-** - Para diminuir o valor do ajuste por um
7. **Enter** - Para salvar o valor definido e entra no Próximo passo
8. **Back** - Para voltar ao valor definido
9. **Clear** - Para cancelar o valor definido

Funções Básicas

00	Definir o ano
01	Definir mês e dia
02	Definir sistema no formato 12 ou 24 horas
03	Configurar horas e os minutos
04	Definir a mudança de dia - 00:00
05	Definir tipo de cartão - 00:00

Horário de Verão

06	Mês e dia do início do horário de verão	/
07	Horas e minutos do início do horário de verão	00:00
08	Mês e dia do final do horário de verão	/
09	Horas e minutos do final do horário de verão	00:00

Outras Funções

10	Ajuste de Impressão para cima e para baixo	00:05
11	Ajuste de Impressão para direita e esquerda	00:05
12	Ativar detector quinzena do cartão (ativo)	00:01
13	Duração de 0 a 60 segundos sons das funções 14 ~ 37	

Horários de Turnos, Sons e Cores

Informe os horários na frente de cada função abaixo

Sons		Colunas	Eventos	Funções Turno 1	Funções Turno 2	Funções Turno 3												
Funções	Horário	1	Entrada	38	44	50												
14		2	Saída	39	45	51												
15		3	Entrada	40	46	52												
16		4	Saída	41	47	53												
17		5	Entrada	42	48	54												
18		6	Saída	43	49	55												
19		Funções	Cores	Horário	Horário de Verão													
20		56	Vermelho		<p>No início de Horário de Verão, os relógios devem ser adiantados em uma hora. No término do Horário de Verão, os relógios devem ser atrasados em uma hora.</p> <table border="1"> <tr> <td>2013</td> <td>2014</td> </tr> <tr> <td>Inicia 20/10 00:00</td> <td>Termina 16/02 00:00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>Inicia 19/10 00:00</td> <td>Termina 22/02 00:00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>2016</td> </tr> <tr> <td>Inicia 17/10 00:00</td> <td>Termina 20/02 00:00</td> </tr> </table>		2013	2014	Inicia 20/10 00:00	Termina 16/02 00:00	2014	2015	Inicia 19/10 00:00	Termina 22/02 00:00	2015	2016	Inicia 17/10 00:00	Termina 20/02 00:00
2013	2014																	
Inicia 20/10 00:00	Termina 16/02 00:00																	
2014	2015																	
Inicia 19/10 00:00	Termina 22/02 00:00																	
2015	2016																	
Inicia 17/10 00:00	Termina 20/02 00:00																	
21		57	Preto															
22		58	Vermelho															
23		59	Preto															
24		60	Vermelho															
25		61	Preto															
26		62	Vermelho															
27		63	Preto															
28		64	Vermelho															
29		65	Preto															
30		66	Vermelho															
31		67	Preto															
32		68	Vermelho															
33		69	Preto															
34		70	Vermelho															
35		71	Preto															
36		72	Vermelho															
37		73	Preto															

Fonte:
 DECRETO: 6.558 de 8 /09/ 2008
<http://www.planalto.gov.br/>
<http://pcdsh01.on.br/>
<http://www.mundodadica.com.br>
 Acessado dia 30/08/2013